

	<b>INSTRUKSI KERJA</b> <b>PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> <b>BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG</b>	No. Dok : IK-8.2.3.1 Edisi : 3 Revisi : 0 Tanggal : 02 Jan 2020 Halaman : 1 dari 1
	<b>ABRASION TESTER</b>	
Disahkan Oleh: Ka. Si. Teknologi Industri		Dibuat Oleh: Koord. Pengelola Lab Pengujian Karet

### 1. Tujuan

Dapat mengoperasikan alat abrasi sesuai petunjuk yang benar

### 2. Ruang Lingkup

Cara penggunaan alat abrasi, mulai mengaktifkan sampai mematikan.

### 3. Acuan

PSM-Pemeliharaan dan Sarana Pendukung.

### 4. Tanggung Jawab

Koordinator Pengelola Lab Pengujian Karet bertanggungjawab terhadap pengoperasian alat secara benar.

### 5. Prosedur

- 5.1. Siapkan specimen yang akan dipanaskan, letakkan pada revolving plate
- 5.2. Nyalakan aging oven, tekan tombol ON
- 5.3. Set temperatur dan waktu pemanasan yang diinginkan pada "Temperatur Control" dan "Timer Control"
- 5.4. Setelah proses aging selesai, matikan oven, tekan tombol OFF
- 5.5. Keluarkan specimen dengan hati-hati